



P.2

- EN** Keep these instructions for future use.  
**FR** Garder cette notice pour les utilisations futures.  
**ES** Guardar este manual para futuras utilizaciones.  
**DE** Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.  
**IT** Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.  
**NL** Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.  
**PT** Guardar este manual para as utilizações futuras.  
**PL** Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.  
**HU** Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.  
**RU** Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.  
**RO** Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.  
**SK** Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.  
**CS** Uchovejte návod pro pozdější použití.  
**SV** Behåll denna information för framtida bruk  
**BG** Запазете това упътване за бъдещи справки.  
**TR** Bu kılavuzu daha sonraki kullanımlar için saklayınız.  
**UK** Збережіть цю інструкцію для використання у подальшому.  
**EL** Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.  
**DA** Gem denne vejledning til senere brug.



### Mont Blanc France

24-30 rue Claude Bernard - C.S. 61768  
 35417 Saint Malo Cédex - France  
 After Sales : +33 (0)2 99 21 12 72  
 Office : +33 (0)2 99 21 12 70  
 Fax : +33 (0)2 99 21 12 71

[www.montblancgroup.com](http://www.montblancgroup.com)

**EN** Appropriate for the listed vehicles - **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés - **ES** Válido para la lista adjunta de vehículos - **DE** Passend für die gelisteten  
**IT** Appropriare per veicolo - **NL** Geschikt voor voertuig - **PT** Apropriado aos seguintes veículos  
**PL** Pasuje do samochodów - **HU** Megfelelő gépjármű - **RU** Подходит для автомобилей  
**RO** Convenabil pentru vehicul - **SK** Vhodné pre voz idlo - **CS** Vhodné do vozidel  
**SV** Produkten är endast avsett för angivna fordon - **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените - **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır” - **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку - **EL** Για το οχήμα - **DA** Egnet til køretøjer



**PEUGEOT**  
208 <sup>(13)</sup>                      5 □ 12 ->                      50                      440                      260



□ = Doors / Portes / Türlig / Porte / Puertas / Drzwi / Deurs / Portas / Ajtókhöz / двери / πόρτες

(13) = Except glass roof - Sauf toit en verre - Excepto techo en vidrio - Außer Glasdach - Tranne tetto di vetro - Z wyłączeniem szklanego dachu - Behalve glazen dak - Excepto tejadilho de vidro - Kivéve az üvegtetőket - За исключением стеклянной крыши - Σφίχτε εναλλακτικά δεξιά και αριστερά - Med undtagelse af glastag - Kromě skleněné střechy - Cu excepția acoperișurilor din sticlă - Nera stiklinio stogo - Neietverot stikla jumtu - Välja arvatud klaaskatus - Iný ako skličko strop - Razen steklena streha - Osim staklenog krova - Osim staklenog krova.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)